

the Blender

EP9900

 **espressions**
— designed to enjoy

Instruction manual

Gebruikshandleiding

Manuel d'instructions

Bedienungsanleitung



GB Important safety instructions

- Carefully read this manual before use
- Be careful with hot ingredients - risk of burns!
- Improper installation or use may result in injury and/or damage to persons, animals, or property. The manufacturer shall not be held liable for any damages resulting from incorrect installation or misuse.
- Repairs or modifications must only be carried out by an authorized Espressions dealer. Unauthorized repairs may compromise safety and void the warranty.
- This appliance is intended solely for blending food. Any other use is deemed improper and potentially hazardous. The manufacturer accepts no liability for damage or injury resulting from improper use.
- Do not operate the appliance with wet hands or feet, and never use the appliance while barefoot.

NL Belangrijke veiligheidsinstructies






- Lees deze handleiding zorgvuldig vóór gebruik.
- Wees voorzichtig met hete ingrediënten - risico op verbranding!
- Onjuiste installatie of gebruik kan leiden tot letsel en/of schade aan personen, dieren of eigendommen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste installatie of verkeerd gebruik.
- Reparaties of aanpassingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende Espressions-dealer. Niet-geautoriseerde reparaties kunnen de veiligheid in gevaar brengen en doen de garantie vervallen.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het mengen van voedsel. Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk en mogelijk gevaarlijk beschouwd. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van oneigenlijk gebruik.
- Bedien het apparaat niet met natte handen of voeten en gebruik het nooit op blote voeten.

F Instructions de sécurité importantes

- Lisez attentivement ce manuel avant utilisation.
- Faites attention aux ingrédients chauds - risque de brûlure!
- Une installation ou une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures et/ou des dommages aux personnes, aux animaux ou aux biens. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une installation incorrecte ou d'une mauvaise utilisation.
- Les réparations ou modifications doivent être effectuées uniquement par un revendeur agréé Espressions. Les réparations non autorisées peuvent compromettre la sécurité et annuler la garantie.
- Cet appareil est destiné uniquement au mixage des aliments. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et potentiellement dangereuse. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour les dommages ou blessures résultant d'un usage inapproprié.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés, et ne l'utilisez jamais pieds nus.


D Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig vor der Verwendung.
- Vorsicht bei heißen Zutaten - Verbrennungsgefahr!
- Eine unsachgemäße Installation oder Nutzung kann zu Verletzungen und/oder Schäden an Personen, Tieren oder Eigentum führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch falsche Installation oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen.
- Reparaturen oder Änderungen dürfen nur von einem autorisierten Espressions-Händler durchgeführt werden. Unbefugte Reparaturen können die Sicherheit gefährden und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Dieses Gerät ist ausschließlich zum Mixen von Lebensmitteln bestimmt. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und potenziell gefährlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder Füßen und benutzen Sie es niemals barfuß.




Overview parts

Overzicht onderdelen • Aperçu des pièces • Übersicht Teile




Start the machine

Start de machine • Démarrer la machine • Starten Sie die Maschine




Lid on jug
Deksel op kan
Couvercle sur bol
Deckel auf Behälter




Functions

Functies • Fonctions • Funktionen


Slow start




Smoothie



Ice crush




Pulse




Operating the machine

De machine bedienen • Utilisation de la machine • Bedienung der Maschine


Lid on jug • Deksel op kan • Couvercle sur bol • Deckel auf Behälter




Jug on base • Kan op basis • Bol sur la base • Behälter auf Basis




Filling • Vullen • Remplir • Füllen




Adding • Toevoegen • Ajouter • Hinzufügen




The speed dial



Auto-off mode




Pause / Start function



Tamper


Tamper • Le pilon • Der Stampfer

Do not use without lid. • Niet gebruiken zonder deksel • Ne pas utiliser sans couvercle • Nicht ohne Deckel verwenden




Remove thick mixture

• Verwijder dikke massa • Retirez le mélange épais • Dicke Masse entfernen




Push ingredients into blade

• Druk ingrediënten in het mes • Poussez les ingrédients vers la lame • Zutaten in das Messer drücken




Motor over-heat

Motor oververhit of overbelast • Surchauffe ou surcharge du moteur • Überhitzung oder Überlastung des Motors



Care and cleaning

Onderhoud en reiniging • Entretien et nettoyage • Pflege und Reinigung



Important

For warranty conditions, scan the QR-code.

Belangrijk

Voor garantievoorwaarden, scan de QR-code.

Important

Pour les conditions de garantie, scannez le code QR.

Wichtig

Für Garantiebedingungen, scannen Sie den QR-Code.



For tips, recipes, or contact, scan the QR-code.

Voor tips, recepten of contact, scan de QR-code.

Pour des conseils, des recettes ou pour contacter,, scannez le code QR.

Für Tipps, Rezepte oder Kontakt, scannen Sie den QR-Code.